



Ямочный ремонт

Шаги

- 1) Подготовка асфальта
- 2) Подготовка стандартной смеси
- 3) Смешение с крупнозернистым наполнителем
- 4) Заполнение ям и выравнивание
- 5) Нанесение боксита или базальта на поверхность

Подготовка асфальта и стандартной смеси

Пыль и грязь должны быть удалены
перед заполнением



Глубина ямы: 8 см

Основной материал, отвердитель и
асфальтная смесь должны быть
замешаны на месте



Время жизни: прим. 20 мин
Время отверждения: прим. 45 мин

Заполнение ям и выравнивание



Пример проекта



Информация:

В ночь перед
нанесением был
дождь, поэтому
поверхность
подсушили открытым
пламенем



На рисунке справа
показан участок после
5 недель

Пример проекта



Информация:

Фотографии сделаны через 4 месяца после нанесения, после зимы со снегом и льдом и применения снегоуборочных машин



Новые трещины не распространялись на заплатки